

*Hydro***FLOW**®

ELEKTRONISK VATTENBEHANDLING



PEARL ANVÄNDARGUIDE

VIKTIGT! LÄS DESSA INSTRUKTIONER INNAN MONTERING




HYDROPATH-tekniken

*Hydro*FLOW®

INNEHÅLL

PLATS	01-02
INSTALLATION & EL	03-04
FELSÖKNING & SLINGOR	05-06
GARANTI	07-08

*Hydro***FLOW**®




PLATS

För optimal prestanda, installera enheten på kallmatningen till den plats där vattnet värms upp. Detta kan vara på det kalla inloppet till en kombinerad panna**(A)** eller på kallinloppet till en varmvattenbehållare **(B)** värms upp av panna, elvärmare eller värmepump.



B



HydroFLOW®



INSTALLATION

1. Fäst enhetens nedre del på röret(C).
2. Fäst med knytband runt klackarna på den nedre delen(D).
3. Anslut PSU till den övre delen av enheten med DC-jack(E).
4. Anslut den övre delen till den nedre delen(F).
5. Se till att båda klämmorna är helt inkopplade(G).
6. Anslut PSU till elnätet. In-line PSU CW1200150 måste vara ansluten till 3A säkring(H).

TEKNISKA DETALJER

Rengör med en torr trasa. Om utrustningen används på ett sätt som inte specificerats av tillverkaren kan det skydd som utrustningen ger försämrats. Som med all elektrisk utrustning, se till att utrustningen är ansluten i enlighet med gällande elektriska föreskrifter i ditt område.

Hydroflow vattenkonditioneringsmedel är avsedda för icke-kemisk behandling av vatten. Innehåller inga delar som kan repareras – kontakta Hydropath eller din lokala representant för hjälp.

Nätström: 100-240 V / 50-60 Hz / 0,4A Max enheter:

12VDC 150mA

Använd endast med medföljande strömförsörjning; modellnummer:

CW1200150/ CW1200150UK/ CW1200150EU/ CW1200150US Utsätt inte

nätaggregat för överdriven fukt.

Enheterna är designade för

inomhusbruk. Höjd: upp till 2000m Temperatur: 5 – 40°C

Max. rel. luftfuktighet: 80% upp till 31°C; 50 % vid 40°C


Svängningar i nätmatningen: +- 10 % nominellt

Transient överspänning: upp till överspänning CAT II

Tillfälliga överspänningar Föroreningsgrad 2



Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas.



HydroFLOW®



FELSÖKNING

Ljuset visar att signalen sänds ut i vattnet - ljuset ska lysa. Om så inte är fallet kontrollera följande:

1. Enhetens "fotsektion" är helt fastsatt och inriktad.
2. Elnätet ska vara på. Kontrollera att nätaggregatet är helt anslutet till elnätet och att DC-uttaget är helt anslutet till enheten.
3. Vid montering på metallrör, undvik att placera enheten i en elektrisk slinga (se nedan).



Om enheten är monterad i en slinga, flytta enheten till en plats utanför slingan.

SLINGOR

En elektrisk slinga uppstår när signalen kan färdas genom metall från ena sidan av enheten till den andra (**jag**). Om enheten är monterad i en slinga sprider sig inte signalen korrekt och fångas i slingan. Jordbindning eller rörledning är en vanlig orsak. Slingor kan inte bildas om enheten är monterad på plaströr.

Att flytta enheten till en plats utanför slingan - till exempel "före" jordbindningen - låter signalen fortplantas korrekt (**U**). För att ta bort enheten från röret, sätt tillbaka det delade stiftet.

Ett snabbt test för att se om enheten är i en slinga är att ta bort enheten från röret, montera tillbaka den på röret och se om ljuset blir starkare.



HydroFLOW®



GARANTI

Skulle ett fel uppstå med denna produkt inom de första 3 åren efter köpet, kommer produkten antingen att repareras eller ersättas kostnadsfritt under tillverkarens produktgaranti. Garantianspråk är strikt begränsade till värdet av det ursprungliga inköpspriset och HYDROPATH tar inget ansvar för eventuella följdförluster som kan bli resultatet av ett produktfel.

- Det är ett villkor för denna garanti att inga obehöriga reparationer utförs eller försöks göras eftersom de gör garantin ogiltig. Defekt produkt som ligger inom garantiperioden ska returneras till inköpsstället tillsammans med en kopia av kvittot.
- HYDROPATH rekommenderar att enheten kopplas till en överspänningsskyddad strömkälla, och inga anspråk accepteras där produktfel eller skada är det direkta resultatet av en överspänning från en instabil strömkälla.
- Kunder bör vara medvetna om att vattenläckage från VVS-system kan uppstå som en följd av borttagning av kalk. Kunder uppmanas därför att med jämna mellanrum inspektera VVS-systemet för att säkerställa att speciellt systemet och kompressionsfogarna förblir vattentäta.
- Inga anspråk kommer att accepteras av HYDROPATH för produkter köpta via icke-auktoriserade leverantörer eller återförsäljare. En lista över auktoriserade leverantörer finns på vår hemsida.
- Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter.



HydroFLOW®



**FÖR ONLINEVERSIONER AV DESSA INSTRUKTIONER PÅ
OLIKA SPRÅK, GÅ TILL WWW.HYDROPATH.COM/
INSTRUCTIONS**

T +44(0) 1159 869 966 44(0)

F +1159 869 944

E sales@hydropath.com

W www.hydropath.com

[hydropath_tech](#)
[@hydropathtech](#)
[@hydropat](#)